

**KARTÁČ NA HORKÝ VZDUCH 2 v 1:
VYSOUŠEČ A VLASOVÝ STYLER STYLOOM**



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Číslo modelu: 5250

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáč 2 v 1: Vysoušeč vlasů a vlasový styler. Nyní budete moci vlasy ve chvílce vysušit a upravit, aniž byste je poškodili. Tři možná nastavení teploty umožňují vhodný styling podle typu a délky vlasů a zajišťují dokonalý konečný výsledek.

V příručce najdete bezpečnostní pokyny a důležité tipy pro používání a péči o váš nový fénový kartáč.

BALÍČEK OBSAHUJE:

1 x kartáč na horký vzduch

1 x návod k použití

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Turmalínová technologie negativních iontů pro zdravější vlasy
- Ultra lehké tělo přístroje
- Tichý a výkonný motor o výkonu 1 000 W.
- O 60% rychlejší vysoušení
- 3 rychlosti foukání
- Keramické topné těleso

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- **Materiál:** ABS, keramika
- **Šířka:** 0,60 kg
- **Napětí:** 110 V - 240 V
- **Výkon:** 1 000 W
- **Délka kabelu:** 160 cm

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Pro správné používání a bezpečnost spotřebiče je velmi důležité, aby si uživatel před použitím důkladně přečetl níže uvedené pokyny. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

- Oblast kartáče / štětin je horká, **NEDOTÝKEJTE SE TÉTO ČÁSTI, KDYŽ JE PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ.**
- Pokud je přístroj zapojený, neměli byste jej nikdy nechávat bez dozoru. Pokud spotřebič používají děti či osoby s určitým zdravotním postižením nebo se používá v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte, pokud je na jakékoli části tohoto produktu při vizuální kontrole viditelné odštípnutí nebo prasklina.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vadné nebo je poškozen kabel. Pokud přístroj nepracuje správně, nejprve proveďte zástrčku a poté zkontrolujte, zda je zapnuto hlavní elektrické napájení. Do přístroje nikdy nezasahujte. Využijte možnosti výměny zboží a zajistěte si nový produkt.
- **NIKDY** nepoužívejte zařízení ve vodě nebo jiných tekutinách.
- **NIKDY** nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchové kabiny s vodou nebo na jiném vlhkém místě. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou vaše ruce nebo nohy mokré.
- Nikdy nesahejte na elektrický spotřebič, který spadl do vody nebo na jiné vlhké místo. Vypněte napájení hlavního jističe a potom přístroj odpojte.
- Nepoužívejte fénový kartáč v blízkosti aerosolových plechovek, sprejových produktů nebo jiných toaletních potřeb.
- Při používání buďte vždy opatrní, abyste se nepopálili.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte.
- Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než pro který je určen.
- Nepoužívejte s měničem napětí.
- Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby se ujistěte, že je zařízení odpojené a zcela ochlazené.

- Naše elektrické spotřebiče jsou vybaveny integrovanou zásuvkou GFCI. Pokud se váš přístroj nemůže zapnout, podle potřeby zkontrolujte resetovací tlačítko GFCI a konektor DFCI.
- NIKDY nepoužívejte přístroj bez zadního filtru.
- NIKDY neblokujte vzduchový otvor spotřebiče ani neumísťujte spotřebič blízko měkkého povrchu nebo na něj, aby nedošlo k blokování otvorů.
- NIKDY nepoužívejte elektrický spotřebič, který byl ponechán venku nebo ponořen do vody.
- Nikdy nemířte horkým vzduchem do očí.
- Pokud je váš fénový kartáč vybaven nastavci, nechte před připevněním nebo sejmutím nastavců kartáč vychladnout.
- Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím či nesprávným zacházením nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost.

ČÁSTI PŘÍSTROJE



1. Studená špička
2. Nesnímatelná hlava kartáče
3. Inovativní průduchy pro vzduch
4. Lehký ergonomický design
5. Více režimů nastavení teploty
6. Profesionální otočný kabel

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Před zapojením zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a prověřte, zda odpovídá vašemu místnímu napětí.
- Váš kartáč je vybaven třemi rychlostními stupni: nízký, střední a vysoký. Jako obecné pravidlo platí, že vysoký rychlostní stupeň slouží pro hrubé sušení a silnější vlasy, střední pro jemnější vlasy a přesnější regulaci při tvarování. Nízké nastavení lze použít ke konci pro konečné tvarování stylingu.
- Při vysoušení vlasů, začněte od zadní části hlavy a pracujte směrem dopředu.
- Nemiřte proudem vzduchu po delší dobu na jedno místo.
- BUĎTE OPATRNÍ: Začněte pracovat s nízkým rychlostním stupněm, abyste určili správnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.
- POZNÁMKA: Během prvních několika minut při prvním použití si můžete všimnout kouře a mírného zápachu, obojí je normální a rychle se vytratí.

POUŽITÍ:

1. Osušte si vlasy ručníkem.
2. Pomocí sponek rozdělte vlasy na přiměřené části.
3. Pro hladké fénování kartáč umístěte ke kořínkům a vlasy rozčesávejte směrem ke konečkům.
4. Chcete-li se vyhnout přehřátí produktu, začněte nejprve s nízkým rychlostním stupněm a vyzkoušejte vhodnou teplotu pro vaši pokožku hlavy.
5. Z hygienických důvodů přístroj používejte na čisté vlasy.
6. Nikdy kartáč neoplachujte pod vodou.





STYLINGOVÉ TIPY:

Pro rychlejší vysoušení: Osušte si vlasy ručníkem pro odstranění přebytečné vody, pro nejlepší výsledek mokré vlasy rozčeště hřebenem.

Pro snazší styling: Pomocí sponek vlasy rozdělte na přiměřené části.

Pro dosažení většího objemu vlasů: Kartáč držte u kořínků a otáčejte jím směrem ke konečkům.

Pro dosažení hladkých rovných vlasů: Vlasy hladce rozčesávejte směrem ke konečkům.

Natočené konečky: Před natočením kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy.

Kudrny směrem ven: Před natočením směrem ven kartáč umístěte pod konečky vlasů a přidržte 2 až 3 sekundy.

TIP: Chraňte své vlasy před teplem! Krátce před použitím kartáče Styloom doporučujeme na vlasy aplikovat ochranný sprej pro jejich ochranu před poškozením způsobeným tepelnou úpravou vlasů, takto snížíte počet rozštěpených vlasů a zvýšíte jejich lesk.



ÚDRŽBA A PÉČE:

- Před čištěním vždy odpojte napájení a nechte přístroj vychladnout.
- Pravidelně kontrolujte přívod vzduchu / filtr na zadní straně kartáče a odstraňte případné nahromaděné nečistoty. Tyto nečistoty omezují proudění vzduchu a poškozují kartáč.
- K čištění produktu nikdy nepoužívejte následující chemikálie: Ředidlo, benzínové alkoholy nebo jiné hořlavé chemikálie.
- NEOMOTÁVEJTE kabel kolem zařízení: mohlo by to způsobit opotřebení kabelu.
- K čištění použijte měkký suchý hadřík.

POKYNY PRO ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Produkty jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a při použití v souladu s pokyny uvedenými v této příručce zajišťují vynikající výkon.

Vzhledem k tomu, že mají naše produkty jednoletou záruku na výměnu a dvouletou záruční lhůtu, nás v případě jakýchkoli problémů prosím kontaktujte, odpovíme vám co nejdříve.



Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že by v celé EU tento produkt neměl být likvidován s jiným odpadem z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte tento produkt zodpovědně, podpořte tím udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Ten bude schopen tento produkt převzít a zaručit recyklaci, která bude bezpečná pro životní prostředí.